

## Opsætning og nedtagning samt brug af bukkebukkestillads.

- Opstilling og nedtagning af bukkestilladser skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med inddragelse af leverandørens brugsanvisning.
- Brugsanvisningen skal udleveres til de ansatte, sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.
- Forud for montering af bukkestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt at de er i god stand og intakte.
- Defekte og beskadigede stilladsdele må ikke anvendes.
- Ved opstilling af bukkestilladser over 2,20 meter skal arbejdsgiver udarbejde en skriftlig instruktion, der sammen med fabrikantens brugsanvisning beskriver, hvordan arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Skriftlig instruktion udarbejdes ved hver enkel opgave.
- Der skal altid være minimum 2 personer til at opstille og ændre og nedtage bukkestilladser over 3 m.
- Opsætning, ændring og nedtagning af bukkestilladser under 3 meter må kun foretages af personer, der har modtaget instruktion i dette arbejde.
- Opsætning, ændring og nedtagning af bukkestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.
- Den max. tilladte højde på JUMBO bukkestillads er 3,9 m (max. udbygning med 2 forlængersektioner). Gelænder og fodspark skal benyttes fra ståhøjde på 2 meter - gelænder består af en håndliste i 1,0 m højde samt en knæliste i 0,5 m højde. Fodlisten skal minimum være 15 cm høj. Op til 2,25 meter afstand kan træ benyttes som rækværk - ved afstand over 2,25 meter skal stål-rækværk benyttes.

## Opsætning og nedtagning samt brug af bukkebukkestillads.

- Der ud over skal der på stilladser der overstiger 2 meter i ståhøjde forefindes et sikkerhedsskilt.
  - Det anbefales at benytte endegavlen som adgangsvej til stilladset. Benyttes en stige til at komme op på stilladset skal adgangen til denne være fri og uhindret. Der ud over skal stigen fastgøres forsvarligt, så utilsigtet udskridning undgås. Der skal være ca. 1 m håndfæste over øverste niveau.
  - BEMÆRK: Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO bukkestillads.
  - Understående link til montagevejledning følges for opsætning/nedtagning af bukkestilladser. Den max tilladte montage ståhøjde mål fra fast underlag, er 3,9 meter.
  - <..\..\arbejdsmiljø\vejledninger\stilladser\Bukkestilladser\Montagevejledning EN 1298-IM-DK.pdf>
  - [..\..\arbejdsmiljø\vejledninger\stilladser\Rullestilladser\vejl\\_rulleDK.pdf](..\..\arbejdsmiljø\vejledninger\stilladser\Rullestilladser\vejl_rulleDK.pdf)
- 
- Vejlednings film for montage af bukkestillads.  
<https://youtu.be/-cdXDnOTSnc>

Du kan hente faktablade, vejledninger og nyttige informationer om arbejdsmiljø på:

BFA Bygge og Anlæg.

<https://bfa-ba.dk/>

[Bygergo.dk](https://bygergo.dk)